Allarmi

Indicazione dell'allarme



Riconoscimento degli allarmi

Riconoscimento degli allarmi premendo la manopola rotante. A intervalli predefiniti ricompare un promemoria fino a quando sussisterà la condizione di allarme.

Attivazione del sistema di allarme e della sirena

Impostazioni	Allarmi	-
	Cronistoria allarme	
M Smorzamento	Impostazione allarmi	
Registro viaggio		
Allarmi	Allarmi Abilitati	~
🕣 Autopilota	Sirena abilitata	✓
🗇 Sistema		

Accesso all'elenco dispositivi

Impostazioni	Sistema			
Calibrazione	-P. Doto	Rete	Elenco di dispositivi	
🗠 Smorzamento	🖛 Rele	Sorgenti	ID del modello	
Registro viaggio	Punti decimali	Elenco dispositiv	AC12-1 Autopilot	
Allarmi	Toni tastiera	Diagnostica	AP44 Autopilot Controller	
 Autopilota Sistema 	Lingua	Gruppi	IS42 Instrument	
	Ora		IS42 Instrument	
	🔆 Impostazioni Di		Precision-9	
		L		



AP44 Guida rapida

1	Tasto STBY Premere per portare l'autopilota in modalità Standby.
2	 Tasto MENU/X Nessun menu attivo: Premere per visualizzare il menu Impostazioni Tenere premuto per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni Display Menu e finestre di dialogo: Premere per tornare al livello di menu precedente o chiudere una finestra di dialogo
3	 Manopola rotante Menu e finestre di dialogo: Ruotare per spostarsi in alto e in basso nei menu e nelle finestre di dialogo Ruotare per regolare un valore Premere per selezionare un'opzione di menu e accedere al livello di menu successivo In modalità FU: Ruotare per impostare l'angolo del timone In modalità AUTO, NoDrift e Vento: Ruotare per cambiare la direzione impostata/il percorso impostato/ l'angolo di vento impostato
4	Tasto MODE Premere per visualizzare l'elenco Modalità
5	Tasto AUTO Premere per portare l'autopilota in modalità AUTO

2 3

5

SIMRAD

La pagina dell'autopilota



Il contenuto varia con la modalità attiva. Tutte le modalità includono:

- Modalità Response (Risposta) (AC12N/AC42N/SG05) / Profile (Profilo) (NAC-2/NAC-3) (A)
- Indicatore di direzione, analogico e digitale (B)
- Indicazione della modalità dell'autopilota (${\bf C})$
- Indicatore del timone, analogico e digitale (D)

Impostazione Display



Quando il campo Livello Retroilluminazione è attivo, premendo ancora il tasto **MENU** è possibile regolare il livello della retroilluminazione con decrementi del 30%.

Selezione della modalità autopilota con il tasto MODE

Premere il tasto **MODE** e selezionare l'opzione correlata dall'elenco Modalità.

IVdV.			
Virata			•
NoDrift	t		
Follow	Up		

Modalità dell'autopilota

Modalità	Attivazione	Visualizzazione	Manopola rotante	
		della modalità	Pres-	Rotazi-
Standby	STBY	11 M 300 Heading S B B B B B B B B B B B B B B B B B B	Consente di passare alla mo- dalità FU	Nessuna azione
Follow-up	In qualsiasi modalità: selezionare l'opzione Follow Up nell'elenco Modalità. In modalità Standby: premere la manopola rotatoria.	No Set RDR Fourier 03 -	Nessuna azione	Con- sente di impostare l'angolo del tim- one
AUTO	AUTO	н: Марикански странование и с	Nessuna azione	Con- sente di regolare la direzione impostata
Vento*	In modalità AUTO: selezionare l'opzione Vento nell'elenco Modalità	₩ ₩ 200 ₩ 36 ₩ 37 00	Nessuna azione	Consente di regolare il vento impostato
NoDrift	In modalità AUTO: selezionare l'opzione NoDrift nell'elenco Modalità.	227 30 Sct Heading ND 2275 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	Nessuna azione	Consente di regolare il percorso impostato
Nav.	In qualsiasi modalità: selezionare l'opzione Nav. nell'elenco Mo- dalità.	ETT 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270	Nessuna azione	Nessuna azione

→ Nota: * La modalità è disponibile solo se il tipo di barca è impostato su Vela.